

# Mode d'emploi

## Informations supplémentaires pour appareils avec mémoire image (en option)

---

### Généralités

La mémoire image (FVM1000) enregistre une image, lors de chaque appel de porte sur la station intérieure vidéo. Seuls les participants autorisés peuvent avoir accès à leurs images.

### Restitution de l'image mémorisée

#### Condition préalable

Il n'y a pas de communication. L'image n'est pas enclenchée.

#### Visionner

Moniteur éteint : appuyer brièvement sur la **touche image** et appuyer dans les 5 sec. qui suivent la **touche de fonction ( O )**.

La dernière image mémorisée s'affiche.

#### Continuer

Chaque fois que l'on appuie sur la **touche de fonction ( O )**, les images mémorisées défilent.

#### Supprimer

En appuyant sur la **touche image**, l'image affichée est supprimée.

### Mémorisation manuelle de l'image

#### Condition préalable

Une image ne peut être mémorisée manuellement uniquement quand l'image est affichée ou qu'une communication est en cours (communication après un appel de porte ou après avoir appuyé sur la **touche image** et la **touche de communication** resp. après avoir décroché l'écouteur)

#### Mémorisation de l'image

Appuyer sur la **touche de fonction ( O )**. L'image affichée sera mémorisée. L'image live est masquée et un graphique correspondant pour confirmation s'affiche.

### Déconnexion du moniteur (quitter le mode mémoire image)

Manuel : appuyer 2x sur la **touche de communication**; resp. décrocher brièvement et raccrocher l'écouteur

Automatique : env. 75 sec. après un appel de porte ou dès qu'une touche de communication ou une touche image d'une autre station intérieure vidéo est appuyée.