

## Schaltersprechanlage Public 4

---






## Einleitung

Die Schaltersprechanlage Public 4 überwindet die akustische Barriere in Schaltersituationen mit Glastrennwand. Sie ermöglicht auch bei starken Umgebungsgeräuschen eine problemlose Kommunikation zwischen Publikums- und Serviceseite.



Auf der Public 4 Tischsprechstelle (respektive Zentrale) lassen sich **3 Betriebsarten** einstellen:




- Freisprechen** bei wenig Umgebungslärm auf Publikumsseite und ohne Diskretionsbedarf auf Serviceseite (Standardeinstellung)
- Wechselsprechen** bei Diskretionsbedarf auf Serviceseite (PTT-Betrieb, push to talk)
- Freisprechen plus** bei hohem Umgebungslärm auf Publikumsseite, (z.B. Seilbahnschalter in Skigebiet; Lautsprecher-Pegel auf Publikumsseite anhebbar)




# Bedienung

**Betriebsart wählen** - bei ausgeschalteter Anlage Taste  gedrückt halten bis die LEDs über den Tasten  und + die gewünschte Betriebsart anzeigen.




## Betriebsarten

Freisprechen - LED über Taste  leuchtet  
- beide Seiten hören sich immer (ohne zusätzliche Bedienung)  
- Taste + erhöht den Lautsprecher-Pegel auf der Serviceseite


Wechselsprechen - LED über Taste  blinkt  
- Serviceseite hört immer  
- Publikumsseite hört nur bei gedrückter Taste  (push to talk)  
- Taste + erhöht den Lautsprecher-Pegel auf der Serviceseite

Freisprechen plus - LEDs über Tasten  und + leuchten  
- beide Seiten hören sich immer (ohne zusätzliche Bedienung)  
- Taste + erhöht den Lautsprecher-Pegel auf der Publikumsseite und schaltet den Lautsprecher auf der Serviceseite stumm

**Anlage einschalten** - Taste  drücken  
- LEDs über den Tasten  und + zeigen die aktuelle Betriebsart an


**Anlage ausschalten** - Freisprech-Betriebsarten: Taste  drücken; LED(s) erlöschen  
- Wechselsprechen: Taste + halten und Taste  drücken; LED erlischt

## Lautstärke einstellen

Serviceseite - Taste **+** oder **-** drücken  
Publikumsseite - bei gedrückter Taste  Taste **+** oder **-** drücken

## Headset-Betrieb

Temporär - Headset bei eingeschalteter Anlage an Tischsprechstelle (respektive Zentrale) anschliessen.  
Das Headset bleibt nur bis zur Abschaltung der Anlage aktiv.

Permanent - Headset bei eingeschalteter Anlage und gedrückter Taste  an der Tischsprechstelle (respektive Zentrale) anschliessen.  
Das Headset bleibt solange aktiv, bis es von ausgeschalteter Anlage getrennt (Kabel herausgezogen) wird.