



Inhaltsverzeichnis	Seite
Montage und Installation	2
Sicherheitshinweise	3
Technische Daten	3
Programmierungen mit TCSK01	4
Reinigung	4
Service	4

Montage und Installation



Achtung!

Die Etagensprechstellen dürfen nur spannungslos montiert und demontiert werden!

Leitungen anschliessen und Montage

Die optimale Montagehöhe beträgt 1.60 m (Geräte-Oberkante).

1. Montagerahmen auf Einlassdose Gr. I schrauben. Senkkopfschrauben verwenden.
2. Drähte am Gerät anschliessen.
Die Anschlussklemme ist auf Stiften aufgesteckt, sie kann zur Vereinfachung ausgezogen werden.
3. Das Gerät auf Montagerahmen setzen, es wird magnetisch gehalten.

Öffnen des Gerätes

1. Die Geräteplatte hat eine Schattenfuge.
Das Gerät von Hand vorsichtig von der Wand abziehen.

Sicherheitshinweise

- ! Für Arbeiten an Anlagen mit Netzanschluss 230 V Wechselspannung sind die Sicherheitsbestimmungen für Starkstrominstallationen zu beachten.
- ! Montage, Installation und Inbetriebnahme dürfen nur durch Elektrofachpersonal vorgenommen werden.

Für die Installation von TC:Bus-Anlagen gelten die allgemeinen Sicherheitsbestimmungen für Fernmeldeanlagen.

- getrennte Führung von Starkstrom- und Schwachstromleitungen
- Mindestabstand von 10 cm bei gemeinsamer Leitungsführung
- Trennstege einsetzen zwischen Stark- und Schwachstromleitungen in gemeinsam genutzten Kabelkanälen
- verwenden handelsüblicher Fernmeldekabel mit 0.8 mm Querschnitt
- vorhandene Leitungen (Sanierung) mit abweichenden Querschnitten können unter Beachtung des Schleifenwiderstandes verwendet werden.

- ! Durch geeignete Blitzschutzmassnahmen ist dafür zu sorgen, dass an den TC:Bus Adern a und b die Spannung von 32 VDC nicht überschritten wird.

Technische Daten

Spannungsversorgung:	24 VDC +/- 8 % (über Zentrale)
Gehäuse:	Aluminium farblos eloxiert
Abmessung (BHT):	88x88x44 mm
Einsatz-Temperatur:	0 °C bis +40 °C
Eingangsstrom:	I (a) = 0.06 mA, I (P) = 2.5 mA in Ruhe
Max. Eingangsstrom:	I (Pmax) = 55 mA

Programmierungen mit dem Programmierterminal TCSK01

Information und Anleitung finden Sie im „Programmierhandbuch TCSK01“.

Funktionen	
Rufziel einstellen	* 99 # Ser-Nr. # ZielSNr #
AS-Adresse einstellen (AS Adresse von 0-10)	* 30 # Ser-Nr. # AS #

Ser.-Nr. = die Seriennummer der neu zu konfigurierenden Etagensprechstelle
ZielSNr. = die Seriennummer der Zielsprechstelle
AS = AS-Adresse für die Etagensprechstelle
(darf in der Anlage sonst nicht vorhanden sein)

Reinigung

Etagensprechstelle mit einem trockenen oder leicht feuchten Tuch reinigen.
Stärkere Verschmutzungen mit einem milden Haushaltsreiniger entfernen.

- ▶ **Eindringen von Wasser unbedingt vermeiden !**
- ▶ **Keine scharfen oder kratzenden Reinigungsmittel verwenden !**

Service

Für Fragen wenden Sie sich bitte an
unseren technischen Kundendienst

Tel 044 782 6000

Fax 044 782 6001

René Koch AG
Seestrasse 241
8804 Au/Wädenswil
044 782 6000
044 782 6001 Fax
info@kochag.ch
www.kochag.ch



sehen hören sprechen
voir entendre parler