(Video-) Türsprechanlage TC:Bus

Programmieranleitung für Anlagen mit Zentrale BVS100



voir entendre parler

René Koch AG Seestrasse 241 8804 Au/Wädenswil 044 782 6000 044 782 6001 Fax info@kochag.ch www.kochag.ch

1. Sonneriedrücker auf die Innensprechstellen programmieren

	1.1	Zentrale BVS100	•	P-Taste <u>kurz</u> drücken um den Programmiermodus einzuschalten Anzeige-LED blinkt - Anlage bereit zur Programmierung		
	1.2	Wandtelefon TCH, TT Monitor VMH30(C), VME30(C)	•	Hörer abnehmen oder, falls kein Zutritt zu dieser Wohnung, den Etagenruf je 2x auslösen und ablaufen lassen		
		Innensprechstelle TC Monitor VML30(C), ALDUP	•	Sprechtaste <u>kurz</u> drücken oder, falls kein Zutritt zu dieser Wohnung, den Etagenruf je 2x auslösen und ablaufen lassen		
		Rufeinheit TCR30	•	Etagenruf je 2x auslösen und ablaufen lassen		
	⇒	Hinweis		Während der Programmierung kann über die Türsprechanlage gesprochen werden, z.B. um mitzuteilen, in welcher Wohnung man sich gerade befindet		
	1.3	(Video-) Aussensprechstelle	•	den gewünschten Sonneriedrücker <u>kurz</u> betätigen		
	⇒	Bestätigung		Quittungston ertönt an der Aussensprechstelle Türruf wird auf der Innensprechstelle signalisiert		
	1.4	Wandtelefon TCH, TT Monitor VMH30(C), VME30(C)	•	Hörer auflegen und mit Schritt 1.5 fortfahren		
		Innensprechstelle TC Monitor VML30(C), ALDUP	•	automatische Abschaltung abwarten und mit Schritt 1.5 fortfahren		
	1.5	Weitere Zuordnung	•	Die Schritte 1.2 bis 1.4 wiederholen, bis jede Innensprechstelle einem Sonneriedrücker der Aussensprechstelle zugeordnet ist		
	1.6	Zentrale BVS100	•	P-Taste <u>kurz</u> drücken um den Programmiermodus auszuschalten Anzeige-LED leuchtet dauernd - Betriebsmodus		
2.	Progr	rammierung eines Sonn	eri	edrückers löschen		
	2.1	Zentrale BVS100	•	P-Taste <u>kurz</u> drücken um den Programmiermodus einzuschalten Anzeige-LED blinkt – Anlage bereit zur Programmierung		
	2.2	(Video-) Aussensprechstelle	•	den entsprechenden Sonneriedrücker dauernd drücken - ein erster Hinweiston ertönt den Sonneriedrücker weitere 5 sec gedrückt halten bis zweiter Hinweiston ertönt		
	⇒	Hinweis	• •	Je nach verwendeter Aussensprechstelle ist ein kurzer Quittungston zu hören AP-Aussensprechstellen PES, PAK, PUK nach ca. 5 sec UP-Aussensprechstellen TTC, KTV (mit Sprechsystem TCU2) - nach ca. 5 sec UP-Aussensprechstellen TTC, KTV mit mehr als 16 Sonneriedrückern (mit TCU2 und Expander TCKE2) - kein Quittungston		
	2.3	Zentrale BVS100	•	P-Taste <u>kurz</u> drücken um den Programmiermodus auszuschalten Anzeige-LED leuchtet dauernd - Betriebsmodus		
3.	. Zweite Innensprechstelle einem bereits programmierten Sonneriedrücker zuordnen					
	3.1	Zentrale BVS100	•	P-Taste <u>kurz</u> drücken um den Programmiermodus einzuschalten Anzeige-LED blinkt - Anlage bereit zur Programmierung		
	3.2	Wandtelefon TCH, TT Monitor VMH30(C), VME30(C)	•	Hörer der zweiten Innensprechstelle abnehmen (Zutritt zur Wohnung erforderlich)		
		Innensprechstelle TC Monitor VML30(C), ALDUP	•	Sprechtaste der zweiten Innensprechstelle <u>kurz</u> drücken (Zutritt zur Wohnung erforderlich)		
		Rufeinheit TCR30	•	Parallelzuordnung gem. separater Anleitung BA TC20L, BA TC20LS		
	3.3	(Video-) Aussensprechstelle	•	den entsprechenden Sonneriedrücker dauernd drücken - ein erster Hinweiston ertönt		
		(nicht möglich über Expander TCKE2)	• • •	den Sonneriedrücker weiternin gedrückt naten – zweiter Hinweiston nach ca. 5 sec den Sonneriedrücker immer noch gedrückt halten – dritter Hinweiston nach ca. 5 sec den Sonneriedrücker sofort loslassen beide Innensprechstellen läuten		
	3.4	Zentrale BVS100	•	P-Taste <u>kurz</u> drücken um den Programmiermodus auszuschalten Anzeige-LED leuchtet dauernd - Betriebsmodus		

4. Auswechseln einer Innensprechstelle

- Programmierung des entsprechenden Sonneriedrückers gemäss Punkt 2. löschen 4.1
- 4.2 Stromversorgung der Anlage abschalten
- 4.3 Gerät auswechseln
- 4.4 Stromversorgung wieder einschalten
- 4.5 Sonneriedrücker auf die neue Innensprechstelle gemäss Punkt 1. programmieren

Lichtschaltfunktion

Bei aktiver Lichtschaltfunktion kann ein Zusatzrelais (z.B. Lichtrelais) angesteuert werden.

- Innensprechstellen TTS25 durch Drücken der Türöffnertaste im Ruhezustand (ohne Gespräch)
- Innensprechstellen TC.., TCH.., VMH30(C), VML30(C), ALDUP durch Drücken der Lichttaste

5. Aktivieren der Lichtschaltfunktion

5.1	Zentrale BVS100	٠	P-Taste solange gedrückt halten bis die Anzeige-LED blinkt
5.2		•	P-Taste <u>kurz</u> drücken - die Anzeige-LED leuchtet dauernd die Lichtschaltfunktion ist aktiviert; der Türöffner kann nur noch während eines Gespräches betätigt werden

6. Ausschalten der Lichtschaltfunktion

6.1	Zentrale BVS100	٠	P-Taste <u>kurz</u> drücken - die Anzeige-LED blinkt					
6.2		•	P-Taste solange gedrückt halten bis die Anzeige-LED dauernd leuchtet die Lichtschaltfunktion ist ausgeschaltet; der Türöffner kann jederzeit betätigt werden					
⇒	Hinweis		Jeder nicht zugeordnete Sonneriedrücker funktioniert als Lichttaste (Zusatzrelais erforderlich)					
8. Allgemeine Hinweise und Empfehlungen								

Mehrere Aussensprechstellen	Bei mehreren Aussensprechstellen darf <u>während der Programmierung</u> nur die zu programmierende Aussensprechstelle angeschlossen sein.			
Inbetriebsetzung	Die Inbetriebsetzung erfolgt mit Vorteil durch zwei Personen oder einfacher mit dem Programmierterminal TCSK01	Die		
Unbedingt beachten	Sämtliche Programmierungen immer kontrollieren ! Der Ein- und Ausbau von Geräten darf nur bei abgeschalteter Stromversorgung erfolgen	Lesses its		

Zentrale BVS100

