Audiogeräte auswählen (ab App-Version 4.4.1)

Einleitung

Die Windows-App *KochMobile Desktop* verwendet für Rufton und Gespräch separate Kanäle, die unterschiedlichen Audio-Geräten zugewiesen werden können, z.B. das Gespräch dem Kopfhörer und der Rufton dem Lautsprecher.

Gerätewahl für das Gespräch

Die für das Gespräch verfügbaren Ein- und Ausgabegeräte werden in den KochMobile-Anwendungseinstellungen angezeigt.

÷	Audio Eingabegerät	
Ŷ	Standard (Windows Soundeinstellungen)	
Ŷ	Wave mapper	
Ŷ	Kopfhörer (WH-1000XM3 Hands-Free AG Audio)	
4	Audio Ausophenerät	

÷	Audio Ausgabegerät	
G	Standard (Windows Soundeinstellungen)	
G	Wave mapper	
G	Kopfhörer (WH-1000XM3 Hands-Free AG Audio)	~

Statt *Standard** sollten effektiv verfügbare Geräte, z.B. Kopfhörer XY oder Mikrofon YZ gewählt werden. Ist das gewählte Gerät offline, verwendet KochMobile Desktop automatisch das Standardgerät, bis die Verbindung wieder steht.

*Bei Gerätewahl *Standard* verwendet das Gespräch die Geräte aus den *erweiterten Soundoptionen* unter *Windows-Soundeinstellungen* (gleiches Ausgabegerät wie der Rufton).

Gerätewahl für den Rufton

Das Ausgabegerät für den Rufton wird in den *Erweiterten Soundoptionen** unter *Windows-Soundeinstellungen* gewählt. Hier können für Apps wie *KochMobile Desktop* Audiogeräte und Lautstärke unabhängig von den Windows-Soundeinstellungen gewählt werden.

*Start>Einstellungen>System>Sound>App-Lautstärke-und Geräteeinstellungen

Erweiterte Soundoptionen			KaabMabil Dealtan musa seatartat asin		
App-Lautstärke- und Ger Passen Sie die App-Lautstärk oder Geräte an.	App-Lautstärke- und Geräteeinstellungen Passen Sie die App-Lautstärke und die verwendeten Lautsprecher oder Geräte an.		damit in "Erweiterte Soundoptionen" sichtbar.		
Арр	Lautstärke		Ausgabe	Eingabe	
🛆 KochMobile Desktop	¢۱»)	100	Lautsprecher (Synap1 $ \smallsetminus $	Standard ~	



Service

Zu häufigen Fragen finden Sie die Antworten auf www.kochag.ch FAQ >>>

Für eine persönliche Unterstützung wenden Sie sich bitte an unseren technischen Kundendienst:

Tel 044 782 6000



René Koch AG Seestrasse 241 8804 Au/Wädenswil 044 782 6000

info@kochag.ch www.kochag.ch

KO (H sehen hören sprechen voir entendre parler