Citofono esterno con display ADIT... / Moduli di montaggio ADIT...





con modulo a tastiera



Indice

	Pagina
Panoramica dell'apparecchio ADIT con modulo a manopola	3
Panoramica dell'apparecchio ADIT con modulo a tastiera	4
Panoramica del modulo display	5
Collegare manutenzione a distanza	5
Spiegazioni	6
Tastiera PC	6
Indicazioni generali	7
Accedere al menu principale	7
Banca dati inquilini	
Aggiungere inquilini	8
Modificare inquilini	10
Cancellare inquilini	11
Menu principale TC:Bus	
Parametri	12
Opzioni	13
Codici di accesso	14
Ingresso S	15
Menu principale Configurazioni	
Opzioni	17
Sinonimi	18
Segnale acustico	19
Lingua	20
Schermata iniziale	20
Dispositivo di inserimento	21
Menu principale Funzioni varie	
Ora & data	21
Sensore di temperatura	22
Impostazioni di fabbrica	22
Caricare memoria	23
Salvare memoria	24
Cancellare memoria	24
Menu principale versione (ADIT)	
Versione	24
Utilizzo tramite tasti di funzione	25
Impostazione dei volumi	25
Riparazione - Sostituzione memoria EEPROM	27
Assistenza	28

Panoramica dell'apparecchio ADIT con modulo a manopola



Panoramica dell'apparecchio ADIT con modulo a tastiera



Panoramica del modulo display

1 Display LCD

Parte anteriore



- 2 Cavo di collegamento modulo a tastiera
- 3 Collegamento microfono
- 4 Collegamento modulo a manopola o tastiera PS/2
- 5 EEPROM
- 6 Collegamento apparecchio di servizio TCSK01
- 7 Collegamento TC:Bus, morsettiera a innesto
- 8 Collegamento altoparlante
- 9 Resistenza terminale per RS485
- 10 RS485
- 11 USB tipo B 1.1 / 2.0

Collegare manutenzione a distanza

Attenzione!

Se gli ADIT sono distribuiti in diversi edifici e alimentati con fasi di rete differenti, non è

ammesso un collegamento diretto di questi ADIT mediante

interfaccia RS485!

Possibili differenze di potenziale sui 230V possono danneggiare gli ADIT.

Parte posteriore



Spiegazioni

Tastiera PC

Note

Per l'inserimento dei dati può essere utilizzata solamente la tastiera PC fornita.

- Il formato del connettore non corrisponde allo standard PC.
- I tasti Ctrl e Alt non hanno alcuna funzione.
- I numeri di serie e di codice sono composti esclusivamente da cifre.

Collegare tastiera PC

- Rimuovere il coperchio apposto sul pannello frontale e collegare la tastiera PC con l'apposita presa a 6 poli
- Premendo i tasti funzione sulla tastiera PC, selezionare le opzioni desiderate. Le funzioni selezionate verranno in seguito visualizzate sul display:



Indicazioni generali

- 1. I comandi vengono inseriti tramite tastiera PC.
- Se per un periodo prolungato (oltre 2 min.) non vengono richiamati il menu principale con F1 o le funzioni F2, F3, F4, viene sempre richiesto il codice master (vedi sotto) per accedere al menu principale o a queste funzioni.
- **3.** Tasto Esc torna al menu precedente (corrisponde a selezionare indietro nei menu) o all'elenco inquilini.
- Tasto OK/Invio per inserire/confermare possono essere utilizzati indifferentemente il tasto OK/Invio della tastiera del PC o, se disponibile, il tasto # (tasto OK) sul display del citofono esterno.
- 5. Tasto indietro cancella l'ultimo carattere inserito.
- 6. Indietro selezionando questo punto del menu si passa sempre al menu precedente o all'elenco inquilini.
- 7. In assenza di comandi, l'apparecchio procede automaticamente:
 - dopo ca. 15 sec. all'elenco inquilini del menu di assistenza.
 - dopo ca. 30 sec. all'elenco inquilini dopo che è stato premuto qualsiasi tasto.
 - dopo ulteriori 30 sec. di nuovo alla schermata iniziale.

Visualizzazione / Inserimento	Attività		
Bewegen Sie das Drehrad!	Il display citofono esterno è pronto all'uso. Viene visualizzata la schermata iniziale con le seguenti indicazioni: "Muovere la manopola!" (con modulo a manopola). "Benvenuti, premere tasto ABC" (con modulo a tastiera)		
F1	Per iniziare la program Premere il tasto F1	mazione, richiamare il menu principale: sulla tastiera PC	
Bitte Masterkode eingeben: ×××× Eingabe mit 0K bestätigen	 Viene richiesto il codice master. Inserire codice master sulla tastiera PC. Il codice impostato di fabbrica è: 1234 Si vedano IF (<i>Impostazioni di fabbrica</i> e <i>Indicazioni generali</i>). Confermare inserimento (con il tasto OK/Invio). Continuare con la programmazione entro 30 secondi. 		
Hauptmenü Bewohner TCS:BUS Bedienung	Dopo aver correttamente inserito il codice master compare il menu principale:		
Verschiedenes Version Zurück	Inquilino TCS:BUS (TC:Bus) Configurazioni Funzioni varie	 > Banca dati inquilini > Impostazione parametri Bus > Impostazioni per l'utente > Ora, temperatura, salvare/caricare 	

Accedere al menu principale

La banca dati inquilini

Aggiungere inquilini

F2	Premere il tasto F2 sulla tastiera PC.
Oppure: Hauptmenü Bewohner TCS:BUS Bedienung Verschiedenes Version Zurück	oppure: • Selezionare <i>Inquilini</i> nel menu principale.
Bewohner Hinzufügen Ändern Löschen Sortieren Zurück	 Selezionare Aggiungere nel menu inquilini. Nota: Se appare un messaggio d'errore secondo il quale non è possibile completare l'inserimento, è necessario disattivare l'opzione "Nascondere record di dati vuoti".
Bewohner Hinzufügen Bewohnername: Balla + = Speichern ESC = Abbrechen Attenzione! Salvare regolarmente! Altrimenti la registrazione viene cancellata completamente!	 Inserire nome dell'inquilino. È possibile inserire 32 caratteri, il testo scorre dal 15° carattere (testo scorrevole nell'elenco inquilini). Caratteri speciali ammessi: §!!#\$%&/()=? `*+``,::<> È possibile inserire anche codici alfanumerici (lettere e/o numeri). Importante per un corretto ordinamento: Inserire i numeri sempre nello stesso modo: stesso numero di caratteri, con zeri iniziali (esempio: 123 e 045). Spazi: anch'essi vengono considerati nell'ordinamento (ad es. spazio dopo la virgola in cognomi successivi: Müller, Armin e Müller, Werner). Confermare inserimento. Punto esclamativo (!). Se come primo carattere viene inserito un punto esclamativo (!), la registrazione potrà essere memorizzata come registrazione inutilizzata e non apparire nell'elenco inquilini. Per attivare questa funzione si veda <i>Configurazioni > Opzioni</i> > <i>Nasc. RD wati.</i> Dopo il punto esclamativo à possibile.
	 Nasc. RD vuoli. Dopo il punto esciamativo e possibile inserire un testo per descrivere la registrazione. Se si inserisce solamente un punto esclamativo, dopo il salvataggio della registrazione il numero dell'abitazione apparirà dietro al punto esclamativo. Se la registrazione non viene nascosta, verrà visualizzata nell'elenco inquilini come segue: <i>!numero abitazione.</i>

Bewohner Hinzufügen Wohnungsnr. 12 ↔ = Speichern ESC = Abbrechen	 È possibile inserire numeri di abitazione alfanumerici (lettere e/o numeri) di massimo 8 caratteri. È necessario inserire il numero d'appartamento per poter procedere al passaggio successivo! Attenzione: Se il numero d'appartamento contiene lettere, la chiamata dell'inquilino col numero d'appartamento non è possibile!
Bewohner Hinzufügen Etage ↔ = Speichern ESC = Abbrechen	 Attenzione: Questa finestra di dialogo viene mostrata solamente se l'amministrazione dei piani è stata attivata, si veda <i>Configurazioni</i> > <i>Opzioni</i> > <i>Visualizzazione piani</i>. In questo spazio è possibile inserire un numero compreso tra 10 e 126. L'inserimento di altri numeri, ad es. 127, disabilita (solo per questo record di dati) l'indicazione del numero di piano. Il numero di piano 0 appare come "Piano terra". Nessun inserimento: viene memorizzato automaticamente 127.
Bewohner Hinzufügen Seriennr. 1: 235754 ↔ = Speichern ESC = Abbrechen	 Inserire il numero di serie della postazione interna da chiamare. Se si preme solo il tasto OK/Invio, il numero di serie impostato sarà automaticamente 0. Nota: se si chiama la postazione interna con numero di serie 0 (non inserito), non parte alcuna chiamata. Il display non mostra un messaggio di errore.
Bewohner Hinzufügen Seriennr. 2: 234789 ← = Speichern ESC = Abbrechen	 È possibile assegnare a una registrazione un secondo numero di serie (di due postazioni interne). In tal modo è possibile utilizzare parallelamente due postazioni interne: Inserire numero di serie della seconda postazione interna (inserimento facoltativo). Confermare sempre l'inserimento, anche se non è stato inserito alcun numero di serie.
Bewohner Hinzufügen Ändern Löschen Sortieren Zurück	 Una volta confermato anche l'ultimo inserimento nella registrazione, si passa al menu inquilini. Selezionare un'altra azione, oppure Con la funzione Ordinare, è possibile ordinare alfabeticamente l'elenco inquilini. Ciò è necessario per trovare facilmente i nomi sfogliando l'elenco inquilini. Sequenza di ordinamento: Punto esclamativo, numero, carattere speciale, lettera minuscola, lettera maiuscola. Gli accenti vengono associati alle relative vocali.

Modificare inquilini

13:01 0.0°C Bahrdt, M. Bartum, J. Baumgarten, E. Carrion Höckelmann KHilfe 4 Rufen	Selezionare il nome da modificare dall'elenco inquilini.
F3	Premere il tasto F3 sulla tastiera PC.
ODDURE: Hauptmenü Bewohner TCS:BUS Bedienung Verschiedenes Version Zurück	oppure: • Selezionare <i>Inquilini</i> nel menu principale.
Bewohner Hinzufügen Indern Löschen Sortieren Zurück	Selezionare <i>Modificare</i> nel menu inquilini.
Bewohner Ändern Bewohnername: Bah ** = Speichern ESC = Abbrechen	 Effettuare le modifiche. Confermare gli inserimenti. Attenzione Salvare sempre gli inserimenti, altrimenti le modifiche inserite non verranno memorizzate. Ordinare l'elenco inquilini.

Cancellare inquilini

13:01 0.0°C Bahrdt, M. Bartum, J. Baumgarten, E. Carrion Höckelmann KHilfe 4 Rufen	Selezionare il nome da cancellare dall'elenco inquilini.
F4	Premere il tasto F4 sulla tastiera PC.
Oppure: Hauptmenü Hewohner TCS:BUS Bedienung Verschiedenes Version Zurück	oppure: • Selezionare <i>Inquilini</i> nel menu principale.
Bewohner Hinzufügen Ändern Löschen Sortieren Zurück	Selezionare <i>Cancellare</i> nel menu inquilini.
Bewohner Löschen Baumgarten, E. F1 = Löschen ESC = Abbrechen	 Premere il tasto F1 per eseguire la cancellazione. La registrazione dell'inquilino selezionato viene cancellata dalla banca dati.

Menu principale TC:Bus (TCS:Bus)



IF *impostazioni di fabbrica*

TCS:BUS	Menu principale > TCS:BUS			
TCS:BUS Parameter Dptionen Zugangskodes S-Eingang Zurück	Optionen Lichtfunktion Türö. bei TLB Spv. bei TLB Türö.lang aus Zurück	Funzione luce ☑	 Selezionare <i>Opzioni</i>. Confermare selezione. Funzione contatto illuminazione Applicazione: Se la luce (relé luca centrale) deve accendersi premendo il tasto apriporta della postazione interna, la funzione va attivata. Un protocollo apriporta da 32 bit viene interpretato dall'ADIT come funzione di illuminazione e di conseguenza confermato come tale. IF = disattivata 	
		Apriporta con TDP	Apriporta durante il tempo di disponibilità della porta Applicazione: Se il contatto R dell'ADIT può essere attivato solamente durante il tempo di disponibilità della porta dalla postazione interna, l'opzione va attivata. IF = disattivata	
		Collegamento con TDP ☑	Comunicazione durante il tempo di disponibilità della porta Applicazione: Se la comunicazione può essere attivata solamente durante il tempo di disponibilità della porta, l'opzione va attivata. Con questa funzione si impedisce l'ascolto da parte di una postazione interna. IF = disattivata	
		Apriporta prot. lungo ⊠	Apriporta, valutazione lunga: Applicazione: se il contatto R dell'ADIT può essere attivato solamente durante comunicazione, l'opzione va attivata. I protocolli apriporta da 32 bit non vengono valutati. IF = disattivata	

	Codici di accesso		
TCS:BUS Parameter Optionen <mark>Zugangskodes</mark> S-Eingang Zurück	possibile solamente con modulo a pulsanti! Zugangskodes Zugangskode 1 Zugangskode 2 Zugangskode 3 Masterkode Zurück	Zugangskodes Zugangskode 1 9867 + = Speichern ESC = Abbrechen	 Tre codici da 1 a 4 caratteri possono essere memorizzati per le persone autorizzate all'accesso. Inserire numero da 1 a 4 cifre (gli zeri iniziali vengono ignorati). Confermare inserimento. 0 o nessun inserimento = nessun codice definito
		Codico di coccoco 2	IF = 0 (nessuno)
		Zugangskodes Zugangskode 2	 Inserire codice da 1 a 4 cifre. Confermare inserimento.
		099	0 o nessun inserimento = nessun codice definito
		← = Speichern ESC = Abbrechen	IF = 0 (nessuno)
		Codice di accesso 3 Zugangskodes Zugangskode 3 Ø	 Inserire codice da 1 a 4 cifre. Confermare inserimento. 0 o nessun inserimento = nessun codice definito
		← = Speichern ESC = Abbrechen	IF = 0 (nessuno)
		Codice master Zugangskodes Masterkode 1234 + = Speichern ESC = Abbrechen	 Inserire il codice master per richiamare il menu principale. Inserire codice da 1 a 4 cifre. Confermare inserimento. Codice dimenticato? È possibile accedere tramite: ProgON/ProgOFF alla centrale (BVS). Il codice master viene così impostato a 8799 per 2 minuti. 0 o nessun inserimento = nessun codice definito, codice master disattivato

TCS:BUS	Menu principale > TCS:BUS			
TCS:BUS Parameter Optionen Zugangskodes <mark>S-Eingang</mark> Zurück	Ingresso S S-Eingang Türöffner O Lichtfunktion Steuerfunkt. Türruf Wohnungsnr. Zurück			Per questa funzione è necessario collegare un tasto o un interruttore a chiave ai contatti S e P dell'ADIT. Ciò permette di eseguire una delle seguenti funzioni:
		Apriporta (⊙	Invio di un protocollo apriporta: Se con un tasto interno, (ad es. nel vano scala), si vuole azionare un apriporta, va selezionata questa opzione.
				Chiudendo il contatto tra P e l'ingresso S si invia un protocollo apriporta con l'indirizzo AS impostato.
		Funzione luce	⊙	Invio di un protocollo di accensione luce: Se con il tasto si vuole accendere la luce, va selezionata questa opzione. Il contatto di accensione luce della centrale viene così attivato.
				Chiudendo il contatto tra P e l'ingresso S viene inviato un protocollo di accensione luce con l'indirizzo AS impostato.
				IF = selezionato

TCS:BUS	Menu principale > TCS:BUS			
TCS:BUS Parameter Optionen Zugangskodes S-Eingang Zurück	Ingresso S S-Eingang Türöffner O Lichtfunktion Steuerfunkt. Türruf Wohnungsnr. Zurück		Per questa funzione è necessario collegare un tasto o un interruttore a chiave ai contatti S e P dell'ADIT. Ciò permette di eseguire una delle seguenti funzioni:	
		Funzione di controllo ⊙	Invio di funzioni di controllo 1 e 2, alternate: Se lo stato del tasto viene trasmesso tramite TC:Bus ed elaborato da un BRE2, va selezionata questa opzione. Chiudendo il contatto tra P e l'ingresso S viene inviato un protocollo di controllo con il numero di serie dell'ADIT e della funzione di controllo 2. Aprendo il contatto tra P e l'ingresso S viene inviato un protocollo di controllo con il numero di serie dell'ADIT e la funzione di controllo 1.	
		Chiamata porta ⊙	Tasto di chiamata portinaio: Chiudendo il contatto tra P e l'ingresso, viene inviata una chiamata verso l'appartamento impostato nel menù "no. d'appartamento". Il numero impostato deve corrispondere al numero d'appartamento impostato nell'elenco degli inquilini.	
		No. d'appartamento S-Eingang Wohnungsnr.	Inserire numero d'appartamento del portinaio/amministratore o simile. Qui deve essere inserito il numero d'appartamento	
		↔ = Speichern ESC = Abbrechen	per l'opzione "Chiamata porta", altrimenti premendo il tasto non parte alcuna chiamata.	

Menu principale Configurazioni

Configurazioni	Configurazioni Menu principale > Configurazioni					
Bedienung Dptionen Synonyme Akust. Rückmeld. Sprache Startbildsch. Eingabegerät Zurück	Optionen Beleucht. AUTO. Anzeige Etage Verst. leere DS Sommerzeit rück. blättern Barrierefrei Zurück	Illuminazione ON Illuminazione OFF Illuminazione AUTO	Retroilluminazione:Questa opzione attiva laretroilluminazione del display.ONIlluminazionesempre accesaOFFIlluminazionesempre spentaAUTOL'illuminazione siattiva durante l'utilizzodell'ADIT			
		Visualizzazione piani	Visualizzazione piani Attiva la visualizzazione e l'inserimento dei piani.			
			IF = disattivata			
		Nasc. reg. vuote	Nascondere registrazioni vuote Se questa opzione viene attivata, le registrazioni che cominciano con un "!" nel nome dell'inquilino non vengono più visualizzate nell'elenco degli inquilini.			
			Se questa opzione viene attivata, verrà effettuato un ordinamento automatico delle registrazioni.			
			Dopo la disattivazione di questa opzione i record di dati sono nuovamente visibili.			
			Così è possibile aggiungere anticipatamente registrazioni per appartamenti non ancora abitati, senza che questi vengano visualizzati nell'elenco degli inquilini.			
			IF = disattivata			
			Nota: se questa opzione è attivata, non è possibile aggiungere nuove registrazioni nell'elenco degli inquilini!			

Configurazioni	Menu principale > Configurazioni		
Bedienung Optionen Synonyme Akust. Rückmeld. Sprache Startbildsch. Eingabegerät Zurück	Opzioni Optionen Beleucht. AUTO. Anzeige Etage Verst. leere DS Sommerzeit rück. blättern Barrierefrei Zurück	Ora legale	Attivare ora legale/solare Attiva il passaggio automatico dall'ora legale a quella solare. Nei Paesi senza ora legale l'impostazione va disattivata. IF = attivata
		Sfogliare all'indietro	Inversione del senso di scorrimento dei menù IF = disattivata
		Senza barriere	Visualizzazione dello stato per chiamata porta, comunicazione e apertura porta
			IF = attivata
	Sinonimi	Appartamento	
Bedienung Optionen Synonyme Akust. Rückmeld. Sprache Startbildsch. Eingabegerät Zurück	Synonyme Wohnung Etage Erdgeschoss Zurück	Synonyme Wohnungsnr. Wohnung RET = Speichern ESC = Abbrechen	Qui è possibile inserire un altro termine per definire l'unità abitativa (ad es. abitazione, max. 12 caratteri). IF = Appartamento
		Piano	
		Synonyme Etage Etage RET = Speichern ESC = Abbrechen	Qui è possibile inserire un altro termine per definire il piano (ad es. livello, max. 12 caratteri). IF = Piano
		Piano terra Synonyme Erdgeschoss Erdgeschoss RET = Speichern ESC = Abbrechen	Qui è possibile inserire un sinonimo per definire il piano terra (ad es. pianterreno, max. 12 caratteri). IF = Piano terra

Configurazioni	igurazioni Menu principale > Configurazioni		
Bedienung Optionen Synonyme	Segnale acust. Akust. Rückmeld. Tonausgabe Ø Sprechenanf.	Segnale acustico	Segnale acustico Attiva l'emissione di segnali di conferma. IF = attivato
Akust. Rückmeld. Sprache Startbildsch. Eingabegerät Zurück	Akust. Rückmeld.nur kurze TöneSpracheSprachausgabeStartbildsch.Vol. Tonausg.EingabegerätVol. Sprachaus.ZurückZurück	Inizio comunic.	Inizio di comunicazione Attiva l'emissione di un segnale acustico all'ADIT se la postazione interna risponde alla chiamata. IF = disattivato
		Solo segnali brevi	Segnali di conferma brevi Attiva l'emissione di segnali acustici brevi (beep). IF = disattivato
		Messaggio vocale	Messaggio vocale per guida utente Attiva l'emissione di istruzioni vocali come ulteriore guida per l'utente (disponibile in tedesco, altre lingue su richiesta) IF = disattivato
		Vol. segn. acust. Akust. Rückmeld. Vol. Tonausg. F1 F2 ↔ = Speichern ESC = Abbrechen	Volume segnali acustici Qui è possibile impostare il volume dei segnali di conferma su 10 livelli. Premendo i tasti F1 o F2 viene emesso un segnale acustico al volume impostato (solo con emissione segnali acustici attiva). IF = medio
		Vol. messaggi voc. Akust. Rückmeld. Vol. Sprachaus. F1 F2 ← = Speichern ESC = Abbrechen	Volume messaggi vocali Qui è possibile impostare il volume delle istruzioni acustiche su 10 livelli. Premendo i tasti F1 o F2 viene emesso un messaggio vocale al volume impostato (disponibile in tedesco, altre lingue su richiesta). IF = medio

Configurazioni	Menu principale > Configurazioni		
Bedienung Optionen Synonyme Akust. Rückmeld. <mark>Sprache</mark> Startbildsch. Eingabegerät Zurück	F6 Oppure Lingua Sprache Deutsch T4 = Auswahl + = Speichern ESC = Abbrechen		Premere il tasto F6 oppure: Qui è possibile selezionare la lingua per l'utilizzo generale del dispositivo. IF = tedesco
Bedienung Optionen Synonyme Akust. Rückmeld. Sprache Startbildsch. Eingabegerät Zurück	Schermata iniz.	Spenta Logo azienda Orologio digitale Termometro	Selezione della schermata iniziale da una delle seguenti opzioni: Schermata iniziale spenta Nessuna schermata iniziale, visualizzazione dell'elenco inquilini. Schermata iniziale con logo aziendale In stand-by come schermata iniziale appare il logo del produttore. Schermata iniziale con orologio In stand-by come schermata iniziale appare un orologio. Schermata iniziale appare la temperatura esterna In stand-by come schermata iniziale appare la temperatura esterna. Attenzione è necessario un sensore di temperatura aggiuntivo FBS2100. Per la configurazione si veda <i>Funzioni varie\Sensore.</i> Se non vi è alcun sensore o il sensore è mal impostato, viene visualizzata la temperatura di 0 °C o 32 °F.

Configurazioni	Menu principale > Configurazioni		
Bedienung Optionen Synonyme Akust.Rückmeld. Sprache <mark>Startbildsch.</mark> Eingabegerät Zurück	Schermata iniz. Startbildsch. Ausgeschaltet Firmenlogo Digitaluhr Temp.anzeige Anwenderbild Zurück	Immagine utente	Schermata iniziale a scelta del cliente In stand-by può essere visualizzata un'immagine scelta dal cliente. Programmazione possibile solamente da parte di René Koch AG. IF = immagine utente L'immagine predefinita è il simbolo della campana.
Bedienung Optionen Synonyme Akust.Rückmeld. Sprache Startbildsch. Dingabegerät Zurück	Dispositivo di inserimento Eingabegerät Drehrad alt †↓ = Auswahl ↔ = Speichern ESC = Abbrechen	 Manopola vecchia Tastiera vecchia Tastiera e manopola nuova Manopola nuova Tastiera nuova 	Selezionare una delle opzioni elencate: Per aggiornare l'ADIT, se viene sostituita una manopola o una tastiera. IF = manopola nuova

Menu principale Funzioni varie

Funzioni varie	Menu principale > Funzioni varie		
Verschiedenes Zeit & Datum Temp.fühler Werkseinstell. Lade Speicher Sich. Speicher Lösch. Speicher Zurück	Ora & data	Ora Zeit[hh:mm] <u>11:10</u> F1 F2 + = Speichern ESC = Abbrechen	L'ora può essere impostata con i tasti F1 e F2. • Confermare inserimento.
		Data Datum[yy.mm.dd] F1 F2 F3 ↔ = Speichern ESC = Abbrechen	La data può essere impostata con i tasti F1, F2 e F3. • Confermare inserimento.

Funzioni varie	Menu principale > Funzioni varie		
Verschiedenes Zeit & Datum Temp.fühler Werkseinstell. Lade Speicher Sich. Speicher Lösch. Speicher Zurück	Sensore temp. Temp.fühler Kein Sensor Celsius Fahrenheit Seriennummer Zurück		In questo punto del menu è possibile configurare un sensore di temperatura esterno del tipo FBS2100. La temperatura esterna è visibile nell'elenco inquilini vicino alla data o nella schermata iniziale al posto del logo.
		Nessun sensore	Nessun sensore Disattiva la funzione. Non è configurato alcun sensore di temperatura. Nell'elenco inquilini viene dunque visualizzata la data.
			IF = selezionato
		Celsius	Visualizzazione temperatura °C Il sensore di temperatura è attivo; visualizzazione in gradi Celsius.
		Fahrenheit	Visualizzazione temperatura °F Il sensore di temperatura è attivo; visualizzazione in gradi Fahrenheit.
		Numero di serie Temp.fühler Seriennummer 256345 + = Speichern ESC = Abbrechen	Inserire numero di serie del FBS2100. • Salvare inserimento.
	Impostaz. di		
Verschiedenes Zeit & Datum Temp.fühler Werkseinstell. Lade Speicher Sich. Speicher Lösch. Speicher Zurück	fabbrica Werkseinstell. Alle Einstellungen werden überschrieben? F1 = Weiter ESC = Abbrechen		 In questo modo si caricano le impostazioni di fabbrica. Premere il tasto F1 per caricare le impostazioni. Le registrazioni nella banca dati non vengono cancellate!

Funzioni varie	Menu principale > Funzioni varie		
<u>Verschiedenes</u> Zeit & Datum Temp.fühler Werkseinstell. <mark>Lade Speicher</mark> Sich. Speicher Lösch. Speicher Zurück	Caricare memoria Lade Speicher Jersion 2.7.X Version 3.0.X Version 4.X.X Zurück	Versione 2.7.X Lade Speicher Alle Daten werden überschrieben! F1 = Weiter ESC = Abbrechen	Nei dispositivi vecchi: Prima determinare la versione del software ADIT dal quale importare la banca dati: Collegare ADIT all'alimentazione elettrica. Per 5 sec. viene visualizzata la versione del software. Dopo il caricamento dei dati, rimuovere la memoria EEPROM dal modulo elettronico. Altrimenti l'orologio in tempo reale non funziona più. Importare la banca dati da un ADIT con versione software 2.7.X da memoria esterna (EEPROM). Se è impostata la versione 3.0.x invece della 2.7.x, i caratteri Ö, Ü e Ä vengono visualizzati in modo errato.
		Versione 3.0.X Lade Speicher Alle Daten werden überschrieben! F1 = Weiter ESC = Abbrechen	Importare la banca dati da un software ADIT con versione software 3.0.X da memoria esterna (EEPROM). Se è impostata la versione 2.7.x invece della 3.0.x, i caratteri Ö, Ü e Ä vengono visualizzati in modo errato.
		Versione 4.X.X Lade Speicher Alle Daten werden überschrieben! F1 = Weiter ESC = Abbrechen	Importare banca dati da un software ADIT con versione software 4.X.X da memoria esterna (EEPROM).

Funzioni varie	Menu principale > Funzioni varie		
Verschiedenes Zeit & Datum Temp.fühler Werkseinstell. Lade Speicher Sich.Speicher Lösch. Speicher Zurück	Salvare memoria Sich. Speicher Bitte warten!		Scrive il contenuto della memoria interna dell'ADIT su EEPROM. <i>Nota:</i> non c'è una funzione
Verschiedenes Zeit & Datum Temp.fühler Werkseinstell. Lade Speicher Sich. Speicher Lösch. Speicher Zurück	Canc. memoria Lösch. Speicher Alle Bewohner werden gelöscht! F1 = Weiter ESC = Abbrechen		automatica di backup. Con questa funzione tutta la memoria interna della banca dati viene cancellata. Con il tasto F1 viene cancellata l'intera banca dati degli inquilini!

Menu principale Versione (ADIT)

Versione (ADIT)	Menu principale > Versione (= ADIT)		
Version Type:ADX3XXX4 Serial no: 6000 Software: 4.0.6 CPU temp: 34.0°C Records: 416 ESC = Abbrechen			 Mostra informazioni riguardanti l'apparecchio: Denominazione apparecchio Numero di serie dell'ADIT Versione software Temperatura interna dell'apparecchio Records: numero di registrazioni memorizzate Attenzione Records contiene il numero registrazioni visualizzate. Le registrazioni nascoste non vengono calcolate!

F8, F9, F10 - Utilizzo mediante tasti di funzione

I tasti della tastiera PC corrispondono ai pulsanti della postazione esterna.

	Tastiera PC	ADIT
Inserire codice di accesso (solo apparecchi con modulo a tastiera)	F8	С
Tasto di chiamata (campanello): chiamare inquilino	F9	A
Tasto ABC: selezionare lettera iniziale	F10	A B C

Si vedano anche le Informazioni sul prodotto.

Impostazione dei volumi

- Questa funzione è disponibile solo durante una comunicazione in corso e consente di impostare i volumi di microfono e altoparlanti.
- I volumi dovrebbero essere impostati solo dopo aver inserito i dati dell'inquilino.

I volumi sono impostati di fabbrica a un livello medio. Non è sempre necessario modificarli. Per l'impostazione dei volumi va tenuto presente quanto segue: non è possibile aumentare il volume di altoparlante e microfono in modo indipendente. Volumi troppo alti possono causare un effetto feedback.

<u>17:19</u> <u>15,6°C</u> Farmacia Adler Arnold	 Avviare la comunicazione con la postazione esterna da una postazione interna.
Baumgarten, E. Dombrowski, Alf	
Frey OK Assistenza C Chiamare	
Klingeln bei	
Baumgarten, E. Wohnung: 79	
4 Rufen	

Sprechen mit Baumgarten, E. Wohnung: 79 Bitte sprechen!	
Volume Sprache:LautsprecherF1F2MikrofonF3F4ESC = Abbrechen	 Premere il tasto F5 sulla tastiera PC. Con i tasti F1/F2 è possibile impostare il volume della postazione esterna. Con F3/F4 è possibile impostare il volume della postazione interna. IF = medio

Riparazione

Sostituzione memoria EEPROM (nel modulo display)

Con la funzione "Salvare memoria", tutti i dati memorizzati sul modulo display, come i numeri di serie e i parametri, vengono salvati sull'EEPROM (La funzione non viene eseguita automaticamente. Si veda pagina 24, *Menu principale/Funzioni varie*).

In caso di sostituzione di un modulo display è possibile smontare la memoria EEPROM aggiornata e montarla in un nuovo modulo **dello stesso tipo**.

Sostituzione di ADIT, versione 2.0

- 1. Eventualmente salvare i dati del citofono con display (*Funzioni varie > Backup memoria*).
- 2. Smontare il citofono.
- 3. Staccare l'ADIT dall'alimentazione elettrica scollegando la morsettiera a innesto.
- **4.** La memoria EEPROM si trova sul modulo elettronico. Rimuovere la piccola scheda con la memoria EEPROM.
- 5. Inserire la memoria EEPROM nell'apposita presa del nuovo modulo display.

Fare attenzione all'orientamento della memoria EEPROM: il lato con i componenti elettrici deve essere rivolto verso di Lei.

- 6. Ricollegare l'ADIT alla corrente.
- 7. Eseguire la funzione *Carica memoria*. Prima di trasferire i dati al modulo elettronico, controllare la versione del software (si veda *Varie* > *Carica memoria*).

Nel caso di sostituzione di un ADIT V1.0 con ADIT V2.0 fare attenzione a quanto segue:

 Dopo la conclusione del caricamento (passaggio 7) rimuovere la memoria EEPROM (versione software 2.7.x / 3.x) dal modulo display. Altrimenti l'orologio in tempo reale non funziona più.

Assistenza

In caso di domande rivolgetevi al nostro servizio tecnico

Tel044 782 6000Fax044 782 6001

René Koch AG Seestrasse 241 8804 Au/Wädenswil 044 782 6000 044 782 6001 Fax info@kochag.ch www.kochag.ch

KO (H sehen hören sprechen vedere sentire parlare