

Citofono per sportelli Public 4



Introduzione




Il citofono per sportelli Public 4 supera la barriera acustica negli sportelli con pannello divisorio in vetro. In presenza di forti rumori ambientali, consente una comunicazione impeccabile tra il lato del pubblico e il lato di servizio.

La postazione microfonica da tavolo Public 4 (o la centrale) è impostabile su **3 modalità operative** diverse:

- Vivavoce** in presenza di rumore ambientale lieve sul lato del pubblico e senza necessità di discrezione sul lato di servizio (impostazione standard)
- Comunicazione Alternata** quando è richiesta discrezione sul lato di servizio (funzionamento PTT, push to talk)
- Vivavoce plus** nelle situazioni con rumore ambientale intenso sul lato del pubblico (ad es. sportelli di impianti di risalita; è possibile aumentare il volume dell'altoparlante sul lato del pubblico)



Funzionamento

Selezionare la




modalità operativa - a impianto spento tenere premuto il tasto  finché i LED sopra i tasti  e  visualizzano la modalità operativa desiderata.

Modalità operative




Vivavoce

- Il LED sopra il tasto  si accende
- Entrambi i lati rimangono sempre in ascolto (senza ulteriori comandi)
- Il tasto  aumenta il volume dell'altoparlante sul lato di servizio




Comunicazione alternata

- Il LED sopra il tasto  lampeggia
- Il lato di servizio è sempre in ascolto
- Il lato di servizio è in ascolto solo quando si preme il tasto  (push to talk)
- Il tasto  aumenta il volume dell'altoparlante sul lato di servizio




Vivavoce plus

- I LED sopra i tasti  e  si accendono
- Entrambi i lati rimangono sempre in ascolto (senza ulteriori comandi)
- Il tasto  aumenta il volume dell'altoparlante sul lato del pubblico e disattiva l'altoparlante sul lato di servizio

Accendere l'impianto

- Premere il tasto 
- I LED sopra i tasti  e  mostrano la modalità operativa attuale

Spegnere l'impianto

- Modalità operative per il vivavoce: premere il tasto  ; il/i LED si spegne/spengono
- Comunicazione alternata: tenendo premuto il tasto  , premere  ; il LED si spegne

Impostazione del volume

Sul lato di servizio - premere il tasto **+** o **-**


Sul lato del pubblico - tenendo premuto il tasto  , premere **+** o **-**

Funzionamento con auricolari

Temporaneo

- Collegare l'auricolare temporaneo ad impianto acceso alla postazione microfonica da tavolo / alla centrale. L'auricolare rimane attivo solo fino allo spegnimento dell'impianto.

Permanente

- Collegare l'auricolare permanente ad impianto acceso e premendo il tasto  alla postazione microfonica da tavolo / alla centrale. L'auricolare rimane attivo finché non viene disattivato dallo spegnimento dell'impianto (estraendo la spina elettrica).